

KIESZONKOWY GRUBOŚCIOMIERZ MG-105

Prosty kieszonkowy przyrząd proponowany do prac w terenie.

W zależności od wybranej głowicy służy do pomiaru grubości warstwy lakieru lub tworzywa:

- na podłożu stalowym z głowicą **GG-105**,
- na podłożu stalowym oraz aluminiowym- z głowicą **GG-105a**.

MG-105 można wykorzystać do oceny stanu karoserii samochodowej i określenia grubości warstwy położonego lakieru, poprawek lakierniczych i blacharskich.



Cechy charakterystyczne:

- Wynik wyświetlany w μm .
- Sygnalizacja dźwiękowa ustabilizowania wyniku.
- Funkcja automatycznego zatrzymania wyniku.
- Głowica **GG-105a** mierzy zarówno na blasze stalowej jak i aluminiowej.
- Możliwość dokalibrowania na niemalowanym podłożu.
- Funkcja automatycznego wyłączenia.
- Zasilanie bateryjne.
- Gwarancja 24 miesiące.

Przyrząd nie jest polecany do ciągłej pracy podczas procesów produkcyjnych.

Dane techniczne

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność (± 1 cyfra)	Masa/ zasilanie	Wymiary
0 ÷ 1200 µm	1 µm	na stali ±3% ±2 µm na aluminium ±5 % ±2 µm	50g / baterie 3 x LR44	L=145 mm Φ =26 mm

ELMETRON[®] Sp.j.
41-814 Zabrze, ul. W. Witosa 10, POLAND
tel. +48 32 273 81 06
info@elmetron.com.pl, www.elmetron.pl